

# Anleitung Kontaktgrill 230 Volt



- Stellen Sie den Kontaktgrill auf einer festen und hitzebeständigen Stellfläche auf
- Schließen Sie den Kontaktgrill an eine vorschriftsmäßig geerdete Steckdose (230 Volt) an
- Hinweis:** Das Gerät kann nicht in Verbindung mit einem Grillgerät an einem Stromkreis angeschlossen werden. Die Benutzung von Verlängerungskabel oder Kabeltrommeln ist möglich
- Rollen Sie das Verlängerungskabel oder Kabeltrommel komplett ab
- Die grüne Leuchte brennt sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist
- Über den Temperaturregler können Sie die gewünschte Temperatur einstellen. Wir empfehlen eine Temperatur von 200 Grad.
- Sobald die gewünschte Temperatur erreicht wurde schaltet sich die orangene Leuchte ab

**Vorsicht! Das Gerät wird sehr heiß!**  
**Achtung! Verbrennungsgefahr. Bitte halten Sie Kinder vom Gerät fern**

- Nachdem die gewünschte Temperatur erreicht wurde legen Sie das Brot auf den Kontaktgrill und klappen den Deckel zu. Nach ca. 45 Sekunden ist das Brot schön warm und knusprig
- **Legen Sie bitte ausschließlich nur Teigwaren auf den Grill, erwärmen Sie kein Fleisch auf dem Kontaktgrill!**

Reinigung: Vor jeder Reinigung des Kontaktgrills muss der Netzstecker gezogen werden. Schalten Sie das Gerät kurz an um es zu erwärmen. Wischen Sie mit einem feuchten Lappen die übrig gebliebenen Krümmel weg.

